Bestellformular Sedumsprossen

Bitte senden Sie mir für meine Dachbegrünung die vorgesehene Menge Sedumsprossen zu.

Auftragsnummer: _____

Menge an Sprossen: _____

Meine Lieferadresse:

Name:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Hinweise, die wir beim Versand beachten sollen:

Trage oben deine Adresse ein und schicke das Forumlar als Bild oder Scan per Mail an shop@hoefter.de. Wir versenden die Sprossen innerhalb weniger Tage an dich.

Hinweise für die Ansaat der Sedumsprossen:

- ☐ Der ideale Zeitraum für die Ansaat ist von März bis April und von September bis Oktober. Von einer Ansaat im Winter oder im Hochsommer sowie in Trockenperioden raten wir ab.
- ☐ Stelle sicher, dass du die Sprossen direkt nach dem Erhalt ausbringst. Die Sprossen sollten etwa 48 Stunden nach dem Schneiden ausgebracht werden. Lagere die Sprossen in der Zwischenzeit kühl (nicht kalt), trocken und windgeschützt.
- ☐ Beachte die Anleitung zum Ausbringen auf Seite 3.

Impressum

Höfter GmbH Erdenwerk
Hauptstraße 2
84106 Volkenschwand

Mail: info@hoefter.de
Tel: 08754 236
Fax: 08754 292

www.hoefter.de

Verlegeanleitung Dachbegrünung

Für Dachbegrünungspakete von Höfter

CHECKLISTE

Bitte prüfe vorab, ob alle Punkte erfüllt sind.

- ☐ Prüfe die **statischen Rahmenbedingungen**. Unsere Dachbegrünung trägt bei maximaler Wassersättigung etwa 100kg/m² auf. Denke bei der Berechnung auch an weitere Lasten wie Schnee oder Personen auf dem Dach.
- ☐ Die **Dachabdichtung muss durchwurzelungsfest sein**. Ist das nicht der Fall, musst du vorab einen Wurzelschutz verlegen.
- ☐ Die **Dachabdichtung muss intakt sein.**
- ☐ Die **Dachneigung** sollte maximal 5° betragen.
- ☐ **Aufbauhöhe:** Die fertige Dachbegrünung ist etwa 10cm hoch. Der Dachrand sollte ebenfalls diese Höhe haben. Wir rechnen bei unserem Paket mit einer Substratstärke von 8cm und 2cm SDF Matte. Verdichtung mit eingerechnet.
- ☐ Der **Wasserablauf** des Dachs muss zugänglich bleiben. Ein mangelhafter Ablauf führt überschüssiges Wasser schlechter ab und führt zu Staunässe
- ☐ **Sicheres Arbeiten:** Bitte achte darauf, dass Du dich absicherst. Das Arbeiten auf einem Dach kann lebensgefährlich sein. Wenn Du dich unsicher fühlst, hole dir professionelle Hilfe.

Materialliste

Folgende Materialien sind im Paket enthalten:

- ☐ SDF Matte (Schutz-, Drän- und Filtermatte) je nach Paket in 10qm oder 20qm Rolle
- ☐ Substrat für 8cm Substrat (15 Sack je 10 qm)
- ☐ Aufbauanleitung inkl. Gutschein für Sedumsprossen

Folgendes benötigst Du für den Aufbau

- ☐ Gerüst und Leitern zum Erreichen des Dachs
- ☐ Sicherungsgurte und Arbeitsschutz (feste Schuhe, Handschuhe etc.)
- ☐ Messer oder große Schere zum Schneiden der SDF Matten
- ☐ Rechen zum Verteilen des Substrats
- ☐ Wasser zum Bewässern des Substrats und der Begrünung

Optional könntest Du folgendes brauchen

- ☐ Kies zum Anlegen eines Kiesstreifens rund um die begrünte Fläche und zur Abdeckung der Abläufe.
- ☐ Kontrollschacht aus Metall oder Kunststoff für die Dachabläufe.

Aufbauanleitung

- ☐ **Bereite das Dach vor.** Kehre die Dachfläche sauber ab und entferne sämtliche Fremdkörper. Überprüfe, ob Abläufe frei sind und ob die Dachabdichtung intakt ist.
- ☐ **Verlege nun die SDF Matte.** Ober- und Unterseite der Matte sind gleich. Lege die Matten stumpf aneinander und nutze das seitlich überstehende Vließ zur Überlappung. Solltest du nicht die volle Breite der Matte benötigen, teile die Matte der Länge nach. Verlege die Matten bis ganz an den Rand des Dachs. Wenn du die Begrünung mit einem Kiesstreifen umranden willst, lege diesen nun an. Ein Kiesstreifen kann den Wasserablauf verbessern und hält angrenzendes Mauerwerk trocken.
- ☐ **Passe die SDF Matte an.** Schneide die SDF Matte im Bereich der Dachabläufe zurecht, damit das Wasser ungehindert aus der Matte in Richtung Ablauf austreten kann. Du kannst die Dachabläufe ebenfalls mit Kies abdecken. Zur einfacheren Wartung kannst Du hier auch einen Kontrollschacht verbauen.
- ☐ **Verbaue im nächsten Schritt das Substrat.** Pro qm rechnen wir mit etwa 1,5 Sack Substrat. Das ergibt etwa 8cm Substratschicht. Wenn Du eine dickere Substratschicht planst, benötigst du mehr Substrat. Das kannst Du in unerem Shop bestellen. Verteile das Substrat mit einem Rechen, ohne dabei die SDF Matten zu beschädigen oder zu verrutschen. Zum Beschweren kannst du die Säcke gleichmäßig auf dem Dach auslegen, bevor du mit dem Verteilen beginnst. Wässere dein Dach durchdringend und prüfe bei der Gelegenheit auch den Ablauf. Solltest Du die Arbeit unterbrechen, beschwere die SDF Matten unbedingt mit den Substratsäcken.
- ☐ Wenn Du mit dem Aufbau bis hierhin fertig bist, bestelle dir die Sprossen über unser **Bestellformular auf der letzten Seite.**
  - Fülle das Formular aus und sende es uns als Bild oder Scan an shop@hoefter.de
  - Bringe die Sprossen möglichst bald (max. 24h) nach Erhalt aus. Lagere die Sprossen kühl und trocken.
- ☐ Jetzt werden die **Sedumsprossen** verteilt. Bringe die Sprossen gleichmäßig aus und verteile sie mit einem Rechen. Du brauchst etwa 100g/qm begrünter Fläche. **Wässere das Dach nach dem Ausbringen** erneut.
- ☐ **Bewässere das Dach nach dem Ausbringen der Sprossen** bei trockener Witterung regelmäßig, damit die Sprossen nicht austrocknen. Wenn die Sprossen gut bewurzelt sind, stelle das Gießen ein, damit sich die Pflanzen an die Trockenheit gewöhnen. Später sollte nur bei längeren Trockenphasen einmal pro Woche bewässert werden. Bringe dazu etwa 4-5 Liter Wasser je Quadratmeter aus.
- ☐ **Pflegehinweise.** Wir haben auf unserer Website eine Blogbeitrag zur Pflege von Dachbegrünungen. Du findest ihn hier: https://hoefter.de/blog/wie-pflegt-man-ein-gruendach

Du hast Fragen zum Aufbau?

Du erreichst uns unter 08754 236
oder per Mail an fragen@hoefter.de